

**Achtung :**

Aus Transportgründen wird das Gerät ohne montierten Griff ausgeliefert. Zum ersten Öffnen der Gerätetür bitte "kalte Hand" benutzen. Dazu das Ende der "kalten Hand" in das Vierkantprofil des Türblattes stecken und aufziehen.

**Inhalt Feuerraum:**

- 1 Aschekasten
- 1 Feuerrost
- 1 Handschuh
- Feuerungsanleitung
- Bedienungsanleitung
- Hinweis Rahmen

Bitte Inhalt überprüfen und vor Einbau des Schornsteins entfernen.  
Nach Einbau des Unitherms bitte Aschekasten und Feuerrost wieder im Feuerraum einsetzen.

Kalte Hand ist an der Tür außen angeklebt.

**Rückfragen :**

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich des Aufbaus oder der Inbetriebnahme des PLEWA UniTherm haben, lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an die Plewa SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH in Speicher. Tel.: 06562 . 63 0